INSTRUCCIONES DE USO

CAP2600 WORKSHOP™ Regloscopio experto | Universal





1130, rue des Marels FR 34 000 MONTPELLIER

Tel: (33) 0 467 156 156 Fax: (33) 0 467 224 224 correo electrónico:contact@capelec.fr



www.capelec.fr



Índice

Introducción	2
Capítulo 1: PUESTA EN SERVICIO	3
I. Zona de utilización	3
II. Instalación y puesta en servicio	3
2.1 Instrucciones de montaje	3
2.2 Configuración: primer arranque	5
2.3 Conexiones informáticas	5
2.4 Sin conexión	9
2.5 Personalizar e introducir el encabezado del garaje	10
Capítulo 2: GUÍA DE UTILIZACIÓN	11
I. Presentación general	11
II. Posicionamiento del CAP2600 Workshop™	14
2.1 Preparación del vehículo	14
2.2 Posicionamiento en el eje longitudinal del vehículo	15
2.3 Posicionamiento del bloque óptico delante del faro.	16
III. Peritaje de luces	17
3.1 Desarrollo del peritaje	17
3.2 Informe de experto	23
3.3 Consejos de utilización de la función de experto	27
IV. Configuración	28
V. Recomendaciones de cuidado y mantenimiento	29



Introducción

Le damos las gracias por hacer adquirido el regloscopio CAP2600 WORKSHOP™. Incorpora tecnología de procesamiento de imágenes desarrollada por CAPELEC. Es un potente sistema experto para ajustar y controlar la iluminación.

Es compatible con todas las tecnologías de alumbrado delantero instaladas en vehículos pesados y ligeros de las categorías M1, M2 y N1 (vehículos de un peso total en carga inferior a 3,5 toneladas)

Lea atentamente este manual antes de hacer funcionar el CAP2600 WORKSHOP™.

Consérvelo en un lugar seguro para consultarlo cuando proceda.

Observación: Las informaciones contenidas en este documento pueden modificarse sin previo aviso. CAPELEC nunca podrá ser considerada responsable de cualquier daño directo o indirecto de toda índole ni de las pérdidas ni gastos que resulten de una utilización no conforme.



Precaución de utilización: la lente del CAP2600 WORKSHOP™ nunca se debe exponer al sol. La concentración de rayos solares puede provocar un calentamiento con un riesgo de deterioro del material y/o de quemadura.



Capítulo 1: PUESTA EN SERVICIO

I. Zona de utilización

A diferencia de otros regloscopios, el CAP2600 WORKSHOP[™] no necesita definir una zona de trabajo y calificarla. Cuenta con una tecnología innovadora y única: el sistema de compensación del suelo "ANYWERE". Por lo tanto, el CAP2600 WORKSHOP[™] puede utilizarse en cualquier lugar de su taller.



II. Instalación y puesta en servicio

2.1 Instrucciones de montaje

- El CAP2600 WORKSHOP™ se suministra montado y calibrado.
 - Desembalaje del CAP2600 WORKSHOP™





- Corte el collarín y conserve el tope de caucho.



- Atención: no permita que el cable se deslice dentro de la columna



- Enganchar el cable metálico en el bloque óptico



- Enroscar el tope superior a la parte superior de la columna





2.2 Configuración: primer arranque

Al activar por primera vez el CAP2600 WORKSHOP[™], debe seleccionar el idioma, la configuración (por defecto France WS) y comprobar los parámetros básicos: fecha, hora y huso horario.

Starting configuration				
Language: English v				
Configuration: WORKSHOP	_			
01/07/2019				
15:47				
Timezone:	~			

2.3 Conexiones informáticas

El CAP2600 WORKSHOP[™] puede utilizarse con o sin conexión informática. Si desea conectar su aparato, puede hacerlo a través del enrutador CAPELEC o a través de su propia red WIFI. **Conexión al enrutador CAPELEC preconfigurado**

El CAP2600 WORKSHOP[™] se entrega opcionalmente con un enrutador configurado para una conexión automática WIFI. Proporciona acceso a la interfaz WEB y genera el informe de experto.

- Conectar el enrutador a la red informática (1), conectar la fuente de alimentación (2) y luego poner bajo tensión (3)







- Arrancar el CAP2600 WORKSHOP™



- El icono WIFI (1) y la dirección de la interfaz WEB (2) aparecen en la página de inicio



- Abrir un navegador de Internet y entrar la dirección que aparece en pantalla





- Añadir esta página como favorita



Conexión a una red WIFI

El CAP2600 WORKSHOP™ puede conectarse a su red WIFI. Proporciona acceso a la interfaz WEB y genera el informe de experto.

- Arrancar el CAP2600 WORKSHOP™



- Ir a "Config/Conexión" y entrar la contraseña "2345"
- Ir a "Servidor web" y entrar su SSID y su clave

Conección:	Wifi	
Seguridad:	WPA/WPA2/PSK	
SSID: Livebox-563		
Clave: (bm36D6icr	36	
🧧 IP Auto	IP:	
Mac: 50:2D:F4:03:0	53:AC	
Máscara:		
Puente:		
Grupo de trabajo	WORKGROUP	
Config. auto		
CAPELEC	Actualizar	(4)



En el caso de una red con DHCP, conservar la configuración "IP AUTO", de lo contrario pasar a IP fija desmarcando "IP AUTO" y entrar una dirección IP

Conección:	Wifi		▼	
Seguridad:	WPA/	WPA2/PS	K ₹	
SSID: Livebox-563	3			
Clave: (ibm36D6ic	n36			
IP Auto	IP: (192.168.0	0.107	
Mac: 50:2D:F4:03	:63:AC			
Máscara: 255.255	5.255.0			
Puente: (192.168.	0.1			
Grupo de trabajo	WORKGR	OUP		
Config. auto				
CAPELEC			ctualizar	

- Volver a arrancar el CAP2600 WORKSHOP™
- El icono WIFI (1) y la dirección de la interfaz WEB (2) aparecen en la página de inicio

	CAP2600WS	((1-		04/03/19 09:51	V1.00.27
4	http://19	2.168	.1.195		٥
1	(\bigcirc	
	50%			START	≢D
				-	
	U	2			0 0

- Abrir un navegador de Internet y entrar la dirección



- Añadir esta página como favorita



	-	đ	×
\$	ø	M	:
Marcar e	esta pág	ina	

2.4 Sin conexión

El regloscopio CAP2600 WORKSHOP™ puede utilizarse sin conexión. La impresora térmica integrada permite imprimir informes simplificados.

- Arrancar el CAP2600 WORKSHOP™



- Ir a "Config/Conexión" y entrar la contraseña "2345"
- Seleccionar "Impresora"



- Volver a arrancar el CAP2600 WORKSHOP™



2.5 Personalizar e introducir el encabezado del garaje

Desde el regloscopio

Ir a "Config / Nombre de la empresa" y entrar su razón social

Config Nombre de compañía	
	E
Garage du soleil	
1130 rue des marels	
34000 Montpellier	

Desde la interfaz WEB

Vaya a "Ajustes" y entrar el nombre de la empresa en el encabezado y añada el logotipo

	Salpicadero Archivo	Apoyo O Configuraciones
← Atrás Logo	Encabezado	🖹 Guardar
S CONT	Garage du soleil 1130 rue des marels 34000 Montpellier	
Carpeta compartida		



Capítulo 2: GUÍA DE UTILIZACIÓN

I. Presentación general

1.1 Pantalla táctil



Para un uso óptimo, se recomienda utilizar el lápiz táctil.





1.2 Las funciones principales

Al arrancar, usted accede directamente a las 6 funciones del CAP2600 WORKSHOP™:



Permite elaborar el peritaje de las luces de cruce, editar un ticket de resultados y acceder al informe de experto de la interfaz WEB.



Reglaje de las luces de cruce

Permite realizar con precisión el reglaje de las luces de cruce: bajada, lateral y medida de la intensidad luminosa.



Reglaje carretera

Permite realizar el reglaje de las luces de carretera: bajada, lateral y medida de la intensidad luminosa.



Reglaje antiniebla

Permite realizar el reglaje de las luces antiniebla: bajada y medida de la intensidad luminosa.



Calibración AFS

Se utiliza para calibrar la función AFS. Se requiere una herramienta de diagnóstico específica para dialogar con el calculador.



Configuración

Este menú da acceso a varios submenús de configuración de las funcionalidades del CAP2600 WORKSHOP™ : modo de impresión, la actualización de la fecha y de la hora, etc...



1.3 Alimentación del aparato

El CAP2600 WORKSHOP™ funciona con baterías de litio-hierro. En funcionamiento continuo, la autonomía se estima en unas diez horas.

El cargador suministrado con el aparato posee un testigo del estado de carga.





CARGADORES

El órgano de desconexión del cargador es el bloque adaptador. Debe seguir siendo accesible.

Por ninguna razón deberá utilizarse otro cargador que no fuese el de origen.

BATERÍAS

El cambio de las baterías debe hacerse por piezas de origen.

Reciclar las baterías de conformidad con las leyes y reglamentos en la materia vigentes en su país. No las tire a la naturaleza ni a un cesto de basura. Según las reglamentaciones, puede estar prohibido incinerarlas, enterrarlas o eliminarlas en vertederos.

Para más información, contacte con las autoridades competentes.



II. Posicionamiento del CAP2600 Workshop™

2.1 Preparación del vehículo

Las siguientes informaciones se dan a modo de recomendación. Consultar la reglamentación vigente.

Para vehículos ligeros:

Puesta en condición previa:

- Controlar la presión de los neumáticos
- Cuando el vehículo está equipado con un sistema de ajuste manual de las luces (en el habitáculo o en las ópticas), seleccionar la posición prevista por el constructor en función del estado de carga
- Cuando el vehículo está equipado con un sistema de iluminación adaptativa (AFS), desactivarlo seleccionando "luces de cruce"
- Cuando el vehículo está equipado con un sistema de limpieza de faros, verificar su funcionamiento y limpiar la óptica si es necesario.

Para vehículos pesados:

Preacondicionamiento del vehículo:

Antes del control,

- Regular el sistema de compensación de carga en la posición adecuada
- Desactivar el AFS
- Limpiar la óptica

Posicionamiento del vehículo y del regloscopio:

- Posicionar el vehículo con las ruedas rectas sin utilizar el freno de estacionamiento (se puede utilizar un calzo).
- El motor se dejará en marcha si es necesario para mantener la posición de la suspensión neumática



2.2 Posicionamiento en el eje longitudinal del vehículo

 Posicionar el CAP2600 WORKSHOP™ ante el centro del vehículo, de forma que la lente quede situada entre 20 y 80 cm delante de cada luz.

- Identificar en el vehículo dos señales fijas, distribuidas simétricamente con relación a su eje central (*ejemplos: ángulo de los parabrisas superior I y D, ángulos del capó motor no deformado, surtidores limpiaparabrisas, si su soporte no está deformado*).

- Hacer pivotar la caja para que la línea del láser corresponda con las señales marcadas en el vehículo.

 - Iniciar el procedimiento de medición. Durante esta fase, desplazará el CAP2600 WORKSHOP™ delante del faro manteniendo el ángulo obtenido con el láser. Se aconseja verificar su posición respecto al vehículo entre cada luz.





PRECAUCIONES

- Radiación láser
- Aparato de láser de clase 2M
- No mirar el haz ni observarlo directamente con instrumentos ópticos.
- Nadie debe estar en el vehículo en el momento en que se regula el haz láser.
- El ajuste con el haz debe utilizarse de manera puntual.



2.3 Posicionamiento del bloque óptico delante del faro.

La ayuda de posicionamiento optimiza la alineación del bloque óptico frente al proyector. Se activa automáticamente antes de cada medición. Las indicaciones que aparecen en la pantalla guían al usuario. Cuando se alcanza el posicionamiento óptimo, aparece "validado". El CAP2600 WORKSHOP™ pasa automáticamente al siguiente paso.

El modo operatorio:

1- Poner el regloscopio frente al faro, debajo del centro del proyector.



2- Seguir las indicaciones de la pantalla para alinear el bloque óptico a la altura adecuada.



3- Posicionar el bloque óptico teniendo en cuenta la asistencia hasta obtener "Validado" en la pantalla.





PRECAUCIONES

Durante esta operación, usted debe cerciorarse de que la lente del CAP2600 WORKSHOP™ no esté expuesta a una iluminación exterior (ej: sol, foco luminoso...), ya que esto podría falsear el posicionamiento.

III. Peritaje de luces

3.1 Desarrollo del peritaje

En el menú start , el CAP2600 WORKSHOP™ le guiará a todo lo largo del diagnóstico de los faros. La secuencia de las etapas se describe en el capítulo siguiente.

Etapa 1: Entrada de la placa de matrícula del vehículo

Desde la interfaz WEB, entrar la placa de matrícula del vehículo (1) y haga clic en "Enviar" (2).

🔁 Capelec.	Salpicadero	Archivo		Apoyo 🗘 Configuraciones	
AB235CD				ີສ Enviar	
Vehículo a			Vehículos completados	2	Þ

La placa aparece en la pantalla del regloscopio y en la columna "Vehículo a tratar".

AB123CD	Salpicadero	Archivo
	Ingrese el registro del vehículo	
	Vehículo a tratar	Vel
	AB235CD	×
()		

Validar pulsando 🗳 para iniciar un procedimiento completo.



Etapa 2: Medición de la pendiente del vehículo con el módulo ANYWHERE

Coloque los módulos ANYWERE lo más cerca posible de las ruedas del vehículo en el lado izquierdo, como se muestra a continuación. El módulo A (láser) en la rueda delantera y el módulo B (objetivo) en la rueda trasera.





Para activar el láser del módulo A, pulsar el interruptor durante 2 segundos. Apuntarlo a la línea objetivo del módulo B.



Volver a pulsar el interruptor para validar. El láser parpadea 3 veces y transmite la medición. Luego se apaga automáticamente.





Observación: Para mayor precisión, o si la zona del vehículo es muy irregular, puede realizar una medición adicional en el lado derecho del vehículo. Repetir la misma operación en el lado derecho girando el láser.



Hacer clic en 12 para activar la doble medición izquierda/derecha.





Confirmar pulsando

 \checkmark

Observación: Entre dos vehículos, el aparato memoriza la pendiente del suelo de los módulos ANYWHERE. Aparece en rojo con el mensaje "ATENCIÓN: la pendiente no está actualizada".



Si desea reutilizar la misma pendiente sin tener que repetir una medición con el módulo ANYWHERE, validar pulsando

Etapa 3: Elección de la altura del faro.

Usted debe seleccionar la altura de los faros.

Colocar el CAP2600 WORKSHOP™ delante de la óptica. (Ver capítulo II).



La altura indicada se expresa en metros. Se obtiene midiendo la distancia entre el suelo y el borde inferior del reflector del faro.





La graduación de la columna permite estimar la altura de la óptica con una precisión de +/- 5 cm.



Seleccionar el rango de altura y validar pulsando 🗳 .

Etapa 4: Control luces de cruce

Para hacer el peritaje de los faros (derecho e izquierdo), alinear el CAP2600 WORKSHOP™ delante de la óptica. (Ver capítulo II).







Etapa 5: Balance de la prueba experto

El CAP2600 WORKSHOP™ muestra un resumen del peritaje.

Ð	Ð	Visualización de imágenes grabadas
Optica Izquierda 🖌 Derecht		Transmisión de datos a la interfaz WEB
Incli. vertical: (%) -1.6 -1.	4	Impresión del ticket de resultado
Punto doblez: 1.9 2.1 (%)		en una impresora térmica
Intensidad: 102 10 (lx)	1	
Diferencia Intensidad: 1 (%)	~	

Para la edición del informe,

Puede imprimir un ticket de resultado con la impresora integrada haciendo clic en 🧧 .

Puede transmitir los resultados a la interfaz WEB haciendo clic en Puede acceder al informe de experto en la columna "Vehículos terminados".





3.2 Informe de experto

El acceso al informe de experto se realiza a través de la interfaz WEB, accediendo al atajo creado en el navegador (ver Capítulo 1 Puesta en servicio, Conexiones informáticas). Indicar la dirección de la página de inicio del CAP2600 WORKSHOP™.



Los vehículos tratados durante el día son accesibles en la columna "vehículos terminados". Los vehículos más antiguos se agrupan en el dossier "Archivos

				🖵 Ароуо	Configuraciones
	Salpicadero	Archivo			
Ingrese el registro del vehículo					Enviar
Vehículo a tratar			Vehículos completados		
			~	16:53:56	31/07/2019 AB235CD

Por defecto, el informe de experto se compone de dos informes "técnico" y "cliente"

					🖵 Ароуо	Configuraciones
	Salpicadero	Archivo				
🗲 Atrás				Eliminar	Descargar	Imprimir
	INFO	RME DE CLIENTE	INFORME TÉCNIC	0		
Sec.	Garage du soleil 1130 rue des marels 34000 Montpellier					
Informe de experiencia en funciones de iluminación					AB235CD	
Haz bajo	derecho	Haz bajo izq	uierdo	Valores	la n vertical rquierdo	

Puede descargar los informes en formato PDF haciendo clic en "Archivar" o imprimirlos haciendo clic en "Imprimir".



El informe técnico usuario,

Presenta toda la información sobre la función de iluminación, así como consejos de intervención en la columna "acciones".



El informe cliente

Es una presentación simplificada e intuitiva del informe de iluminación. Está dirigido al cliente, al conductor. La columna derecha restituye la iluminación del vehículo recién realizada, mientras que la columna izquierda muestra la iluminación óptima.





Representación de la distancia de iluminación

Calidad del reglaje

Representación de la intensidad de la luz y de la temperatura de color

Informe y comentario libre

Distancia de iluminación y seguridad



Distancia demasiado corta



Geometría y calidad del reglaje:



Reglaje conforme





Reglaje demasiado bajo Reglaje demasiado alto con riesgo de deslumbramiento

Intensidad luminosa y seguridad











Media intensidad



Alta intensidad



Diferencia anormal de intensidad derecha/izquierda

Temperatura de color y calidad de bombillas



Informe de experto antes/después

Cuando se evalúa el mismo vehículo por segunda vez (por ejemplo, después de una reparación), el informe ANTES / DESPUÉS (ANT/DES) se puede editar en tres versiones

- Usuario: detallado y técnico
- Cliente: simplificado y didáctico
- Antes y después: pedagógico y dinámico



	Salpicadero	Archivo	Д Ароуо	Configuraciones
🗲 Atrás			Eliminar Descargar	
	INFORME DE CLIENTE	INFORME ANTES DESPUÉS	INFORME TÉCNICO	
A CONTRACTOR	Garage du soleil 1130 rue des marels 34000 Montpellier			
Informe			AB235CD	
Haz bajo di	erecho	Haz bajo izquierdo	Valores	

El informe ANT/DES le permite comparar el estado de la iluminación que acaba de completar con el último informe en memoria.



3.3 Consejos de utilización de la función de experto

Recomendamos realizar una primera evaluación de las luces de cruce para presentar al cliente el "informe cliente".

En caso de que se encuentre un defecto, usted podrá argumentar o justificar la intervención.

El "informe técnico" le guiará en la intervención.

Después de la intervención (por ejemplo: reglaje, cambio de bombillas...), un segundo peritaje vinculado al primero permitirá proporcionar al cliente un "informe completo de la prestación antes y después".



Observación: Con el informe de experto, puede justificar, documentar y salvaguardar las prestaciones.

IV. Configuración

El menú de configuración permite configurar el CAP2600 WORKSHOP™



Conexión

Permite seleccionar el modo de envío de los datos, configurar la conexión informática y la impresión. El acceso es protegido

Código de acceso a la conexión: 2345

Razón social

Permite registrar el nombre, la dirección y otras informaciones sobre la sociedad. Los datos aparecerán en los encabezados de los tickets de impresión.

Fecha y hora

Da acceso a los reglajes de la fecha y de la hora.

Orden de control

Permite seleccionar el orden de prueba de los faros. Faro derecho primero, luego izquierdo (derecha/izquierda) o viceversa (izquierda/derecha).

Submenú en espera

Permite configurar el tiempo de temporización de la puesta en espera y de la desactivación.

Submenú Informaciones

Da acceso a las siguientes informaciones:

- Modelo del aparato
- Versión software



- Número de serie del aparato
- Número de serie de la tarjeta CPU
- Número de homologación
- Nivel batería
- Potencia de la señal WIFI

Submenú Idioma

Le permite elegir el idioma de visualización.

Submenú Mantenimiento

El acceso es protegido. Está destinado exclusivamente al mantenimiento por parte de sociedades autorizadas.

V. Recomendaciones de cuidado y mantenimiento

Cuidado de la lente:

- Evitar ensuciarla con salpicaduras o poniéndole los dedos encima
- En caso de necesidad, limpiarla con agua jabonosa o con un producto para limpiar vidrios ocn un tejido limpio
- Si está alterada, rajada o rayada, señálelo a la sociedad de mantenimiento

Cuidado de las baterías:

- En caso de una disminución significativa de la autonomía, señalarlo a la sociedad de mantenimiento

Verificación mecánica:

- En caso de desviación significativa de la burbuja de nivel, señalarlo a la sociedad de mantenimiento



VI. Características técnicas

Características

.

Peso:

25 kg

590 x 670 x 1900 m

- Longitud x Ancho x Altura:
 - Autonomía de la batería 10 horas en marcha continua
- Carga de batería
 4 horas con parada automática

Condiciones de funcionamiento

Baterías: Acumulador recargable litio hierro
Alimentación cargador: 15,2 V 2,3 A
Temperatura ambiente: de 5 a 40°C
Temperatura de almacenamiento: de - 15 a + 55°C
Humedad relativa: <98% no condensada

Especificaciones

- Medida de bajada de luces (ángulo de inclinación de las luces) en %
- Campo de medida de bajada de las luces: de +6 a -6%
- Precisión: +/- 0.2% Rango de medida lateral: de +10 a -10% Precisión: +/-0,2% Intensidad luminosa en lx de 0 a 200 lx Rango de medición 10% Precisión: 20 cm - 80 cm . Distancia de utilización

Inclinómetro

- Corrección de bajada de luces (ángulo de inclinación de las luces) en %
- Precisión: +/- 0,2%

Módulos ANYWHERE

- Medición de la pendiente en %
- Precisión: +/- 0,2%



De conformidad con la Directiva DEEE (2002/96/CE) y la reglamentación de su país, este producto no debe desecharse con las basuras domésticas. Debe llevarlo a un lugar de recogida previsto a tal efecto, por ejemplo, un sitio de colecta oficial de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) para su reciclaje o a un punto de intercambio de productos autorizado, al que se tiene acceso cuando usted compra un producto nuevo del mismo tipo que el antiguo. Si no se respetan las recomendaciones para eliminar este tipo de desechos, las consecuencias en el medio ambiente y la salud pública pueden ser negativas, ya que estos productos EEE contienen generalmente sustancias que pueden ser peligrosas. Paralelamente, su total cooperación para desechar correctamente este producto favorecerá una mejor utilización de los recursos naturales. Para obtener más información sobre los centros de colecta de los equipos que se deben reciclar, contacte con su ayuntamiento, el servicio de colecta de desechos, el plan DEEE aprobado o el servicio de colecta de basuras domésticas.



DECLARATION UE DE CONFORMITE / EU DECLARATION OF CONFORMITY

Equipement : Product:	CAP2600		
Fabriquant: <i>Manufacturer</i> :	CAPELEC 1130 rue des marels 34000 Montpellier FRANCE		
La présente déclaration de conformité est établi This declaration of conformity is issued under th	ie sous la seule responsabilité du fabricant e sole responsibility of the manufacturer.		
Objet de la déclaration : Declaration object :	САР2600		
L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est con appl The object of the declaration described abo harmonizati	forme à la législation d'harmonisation de l'Union icable ove is in conformity with the relevant Union ion legislation		
DIRECTIVE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE 2014/30/U	E (2004/108/EC)		
DIRECTIVE BASSE TENSION			
2014/35/L	JE (2006/95/EC)		
DIRECTIVE RED			
2014/53/0	JE (1999/5/CE)		
Références des no	ormes harmonisées		
References to the relevant	harmonized standards used		
EN6101	0-1:2011		
EN300 32	28-2 :2015		
Signature du fabriquant :	MONTPELLIER le 23/05/2016		
Manufacturer signature:	/		
CAPELEC 1130 rue des marels			
34000 Montpellier	Gérant / General Manager		
FRANCE			

www.capelec.fr

ERED

ISO 9001 : 2008 n*11728

1130, rue des Marels, 34000 MONTPELLIER - FRANCE Tél. : +(33)0 467 156 156 Fax : +(33)0 467 224 224 Mail : contact@capelec.fr Capital Social : 680 000 €uros - SIRET : 38162297600037 - APE: 26518 - R.C.S Montpellier B 381 622976 - T.V.A. n° FR 56 381 622 976 Banques : Société Marseillaise de Crédit (SMC) - N°30077 01600 0000258018 C 66 - Swift Code : SMCTFR2AXXX Banque Nationale de Paris (BNP) - N° 30004 00640 00010330846 86 - Swift Code : BNPAFRPPMPL